

ADLER Aqua-Öl Natur

30726

Wasserbasierendes Öl für den **Möbel- und Innenausbau** im Bereich **Gewerbe und Industrie**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Schnell trocknendes, wenig anfeuerndes, wasserbasierendes Öl für die Behandlung von Laub- und Nadelhölzern; wasserabweisend.


Die Härtung erfolgt durch Aufnahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung).

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- Rasche Trocknung
- Angenehme Haptik
- Natürliche Optik
- Guter Oberflächenschutz
- Geringer VOC-Anteil – decopaint-konform!
- Erfüllt die Kriterien der RAL UZ 06 - Möbel


Anwendungsgebiete

Geölte Möbel im Wohnbereich, Innenausbau (Holzverschalungen, Holzdecken, etc.)



VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 10 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.
- Eine Lack-, Objekt- und Raumtemperatur von mind. + 10 °C ist erforderlich.
- Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke“.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Becherpistole
Spritzdüse (ø mm)	1,8
Spritzdruck (bar)	2,5 – 3,5
Auftragsmenge (g/m ²)	Grundierung: 100 - 200 g/m ² Decklackierung: 50 - 100 g/m ²

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes und die Holzfeuchtigkeit beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Staubtrocken	nach ca. 30 min
Klebfrei	nach ca. 3 h
Durchtrocknung	nach ca. 12 h

Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Holzsorte, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Für gute Belüftung sorgen! Geringer Luftwechsel, z. B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angetrocknete Lack- bzw. Ölreste mit ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt) entfernen.

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelhölzer

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer: Holzschliff Kö 150 – 180

Nadelhölzer: Holzschliff Kö 100 – 150

Bei gebürsteten und geschliffenen Flächen ist auf die vollständige Entfernung des Holzstaubes zu achten!

BESCHICHTUNGSaufbau**Grundierung**

1 x ADLER Aqua-Öl Natur 30726

Zwischenschliff

Leichter Glättschliff mit einem geeigneten Schleifvlies. Durchschleifen vermeiden! Holzstaub entfernen.

Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem Decklackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten.

Decklackierung

1 x ADLER Aqua-Öl Natur 30726

PFLEGE & RENOVIERUNG**Pflege**

Reinigung mit Wasser, Clean-Möbelreiniger 96490 oder mildem Hausreiniger. Eine Reinigung darf frühestens 14 Tage nach dem Ölauftrag erfolgen.

Renovierung

Für die Reparatur bzw. Renovierung die betroffenen Teile mit einer Messingbürste in Faserrichtung ausbürsten, mit einem Schleifvlies leicht abziehen, den Schleifstaub entfernen und einmal dünn ADLER Aqua-Öl Natur 30726 mit dem Pinsel auftragen.

Nicht geeignet sind herkömmliche Öle oder Ölpflegemittel, da es bei dem Einsatz solcher Produkte zu Anfeuerungsunterschieden kommen kann.

Bitte das technische Merkblatt von ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 beachten.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen** 20 l**Zusatzprodukte** Aqua-Cleaner 80080
Clean-Möbelreiniger 96490**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung** 6 Monate in original verschlossenen Gebinden.**Technische Daten** Lieferviskosität ca. 17 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)**Sicherheitstechnische
Angaben**Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.