

Aquawood-Lärchenöl tauchfertig

53179



Popis výrobku

Vodouředitelný olej na bázi vysoce hodnotných přírodních a syntetických surovin. Velmi dobrá schopnost průniku a silný vodoodpudivý účinek.

Zdůrazňuje charakter dřeva matným, přirozeně působícím povrchem.

Speciální vlastnosti

Nátěr je chráněn proti napadení houbami způsobujícími modráni dřeva a proti napadení plísněmi

Oblasti použití

Dřevěná okna

Vhodný především na dřevo jehličnanů.

Dřevěná okna s olejovým nátěrem neodpovídají normám pro natírání rozměrově stálých konstrukčních prvků ze dřeva (např. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350). Je nutno dát koncovému spotřebiteli prokazatelně písemně na vědomí technický list „Pokyny pro údržbu dřevěných oken natřených přípravkem Aquawood-Lärchenöl“.

Způsob nanášení

Máčení nebo polévání

Nátěrový systém

1x máčení nebo polévání přípravkem Aquawood Lärchenöl tauchfertig

5 hodin schnutí před dalším nátěrem

zabroušení dohladka zrnitostí 220 – 240

1x máčení nebo polévání přípravkem Aquawood Lärchenöl tauchfertig

Používejte pouze ověřené silikonové těsnicí látky. Nutno se informovat!

Ředění

Přípravek je připraven k máčení, příp. polévání cca 55 – 65 s DIN 53211 (nádobka 2 mm). Pro větší díly je možno zředit až 20 % vody. Ztráty vzniklé odpařením je nutno vyrovnat přidáním vody.

Doba schnutí (pokojová teplota 20°C)

nelepí se prach

po cca 30 minutách

nelepivý nátěr

po cca 5 hodinách

proschlý nátěr

po cca 12 hodinách

Teplota zpracování a teplota objektu

Nesmí klesnout pod + 10°C

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Zabraňte přímému slunečnímu záření (schnutí by bylo příliš rychlé).

Pracovní nástroje

Po použití ihned omyjte vodou. Zaschlé zbytky barvy odstraň-

Pokračování

Aquawood-Lärchenöl tauchfertig 53179

te pomocí ADLER Aqua-Cleaner nebo ADLER Abbeizer.

Vydatnost

Cca 100 g/m² na vrstvu

Velikost balení

25 kg

Skladování

V chladu, ale bez přístupu mrazu

Trvanlivost

6 měsíců v originálních uzavřených nádobách

Barevné odstíny

Bezbarvý 53179

Bezpečnostně technické pokyny

Dodržujte pracovní směrnice pro natírání dřevěných oken stříkáním!

Zvláštní pokyny

Dodržujte bezpečnostní list!