


## Floor-Classic de ADLER

## 42120 ss



### Descripción del producto

Barniz incoloro al agua de sellado para parqué, basado en dispersiones de poliuretano-acrílico, no amarillea. Muy buena resistencia al desgaste y a los rasguños, así como una excelente resistencia superficial ante impactos químicos.

### Ámbitos de aplicación

Áreas residenciales privadas, suelos en vestíbulos, oficinas, escaleras, etc. Muy adecuado para suelos de corcho.

Cuando se aplica de acuerdo con nuestras recomendaciones, se obtienen espesores de película seca de 80-90 µm. Se cumplen las exigencias de las categorías de desgaste A (desgaste moderado) y B (desgaste intenso) conforme a la normativa austriaca ÖNORM C 2354.

### Modo de aplicación

Con brocha: brocha suave para barniz acrílico  
Rodillo: rodillo de pelo corto, p.ej. de mohair, o rodillo flocado

Debe tenerse la precaución de distribuir uniformemente el barniz.

### Tratamiento previo de la base

La base debe estar seca y sin impurezas (como pueda ser aceite, grasa, cera).

En el caso de que haya pequeñas grietas y hendiduras, pulido final con tamaño de grano 120. Alisar los suelos con una mezcla adecuada para espátulas, de 1 parte según peso de polvo de lijado y aprox. 2 partes según peso de Floor-Fill de ADLER. Volver a pulir después de aprox. 1 hora de secado con tamaño de grano 120.

### Imprimación

Aplicar con brocha, rodillo o espátula, 1 mano de Floor-Start de ADLER en suelos lijados (reduce la adhesión lateral en caso de suelos de tarima). Se puede sobrebarnizar al cabo de unas 2 horas de secado. **No lijar** Floor-Start.

Maderas de especies frondosas y maderas tropicales de poro grueso: No alisar con la espátula.

### Capa de acabado

Aplicar con brocha o rodillo 2 manos de Floor-Classic de ADLER con el grado de brillo deseado. Tiempo de secado intermedio de aprox. 4 horas. (3 manos de Floor-Classic de ADLER, si se ha aplicado Floor-Start de ADLER a espátula). Antes de aplicar la última capa y después de un tiempo de secado de unas 4 horas, se efectúa un ligero lijado intermedio

con papel de lija de tamaño de grano 240 o rejilla de lija usada de tamaño de grano 120. Un tiempo de secado más prolongado hace que se lije mejor. Limpiar el polvo del lijado con un paño húmedo.

**Pasada de renovación**

Lijar los sellados muy desgastados con una máquina especial para lijar suelos con rodillos. Para el borde, utilizar una máquina para lijar esquinas o una lijadora excéntrica. Los demás sistemas de trabajo se hallan descritos en "Tratamiento de la base".

Los suelos de módulos de parqué listos para instalar no deben repasarse con Floor-Classic de ADLER, sino que deben tratarse únicamente con el tratamiento para parqué ADLER CLEAN.

**Cuidados del suelo**

Limpiar con agua o con un limpiador doméstico suave a partir de los 14 días. Para los cuidados de mantenimiento del sellado, recomendamos el tratamiento para parqué ADLER CLEAN.

**Dilución**

Agua. El formato de suministro ya viene preparado para aplicarse directamente.

**Temperatura de aplicación y del objeto**

No inferior a +10° C  
Una humedad del aire elevada y/o las bajas temperaturas retardan el secado. Para un secado impecable, debe ventilarse bien la habitación. Evitar la radiación solar directa durante la aplicación.

**Tiempo de secado** (temperatura ambiente 20° C)

Se puede sobrebarnizar al cabo de unas 4 horas  
Se puede lijar al cabo de unas 4 horas  
Se puede pisar al cabo de unas 8 horas

Se pueden colocar alfombras al cabo de unos 8 días

**Utensilios de trabajo**

Limpiar con agua inmediatamente después de usarlos,  
Los restos secos de barniz pueden eliminarse con el decapante de ADLER.

**Rendimiento** (por aplicación)

Con brocha / rodillo 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Tamaños de envase**

1 l, 5 l

**Durabilidad**

1 año en el envase original cerrado

**Grados de brillo**

Semi-mate 42120  
Brillo 42121

**Datos técnicos de seguridad**

Tenga en cuenta la ficha técnica de seguridad.