

Arbeitsrichtlinien für die Lackierung verschiedener Holzarten mit 2K-PUR-Lacken

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopolur 26211 ff	Ventopur NG 26391 ff	PUR-Strong 26303 ff	PUR-Antiscratch HQ 26321 1ff	PUR-Antiscratch HQ G5 26230	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26023 ff	PUR-Naturmatt 26132	Isopur 26101 ff	PUR-Primer 25291	PUR-Füllgrund 25252	DD-Isoliergrund 25103
Abachi	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ahorn	LH	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○
Aningre	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Birke	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Birnbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douglasie	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eiche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erle	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fichte	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iroko	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiefer (Föhre)	NH	○	○	○	○	○ ¹	○	●	●	○ ¹	●	○	○	●
Kirschbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koto	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lärche	NH	○	○	○	○	○ ¹	○	●	●	○ ¹	●	○	○	●
Limba	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mahagoni	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nussbaum	LH	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Palisander	LH	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○	○ ²	○ ²	●
Ramin	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rüster (Ulme)	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- geeignet
- ungeeignet
- bedingt geeignet
- ¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- ² Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

02-14 (ersetzt 04-12)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopour 26211 ff	Ventopur NG 26391 ff	PUR-Strong 26303 ff	PUR-Antiscratch HQ 26321 ff	PUR-Antiscratch HQ G5 26230	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26023 ff	PUR-Naturmatt 26132	Isopur 26101 ff	PUR-Primer 25291	PUR-Füllgrund 25252	DD-Isoliergrund 25103
Senesche	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tanganijka	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tanne	NH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teak	LH	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	○	● ²	● ²	●
Wenge	LH	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	● ²	○	● ²	● ²	●
Zirbe	NH	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	○	● ¹	● ¹	●
Zwetschkenbaum	LH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- geeignet
- ungeeignet
- bedingt geeignet
- ¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- ² Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

Beachten Sie bitte unsere „Arbeitsrichtlinien für PUR-Möbellacke“.