

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

# Reparaturtipps für geölte oder gewachste Flächen

**Zerkratzte oder stark abgenutzte Flächen lassen sich mit Legno-Öl wieder reparieren und ausbessern.**

ADLER zeigt, wie Sie Schritt für Schritt kleine Kratzer oder Druckstellen auf Ihren geölte oder gewachsten Möbelstücken verschwinden lassen.

## Reparatur von kleinen Dellen oder Eindruckstellen:

### Schritt 1:

Reinigen Sie die Flächen mit **Legno-Reiniger**.

### Schritt 2:

Wässern Sie die beschädigte Stelle leicht ein. Legen Sie ein nasses Baumwolltuch über die Fläche und dämpfen Sie die Delle mit einem heißen Bügeleisen heraus.

### Schritt 3:

Lassen Sie die Stelle gut trocknen und schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften Holzschliff ab. Beginnen Sie dabei mit einem groben **Schleifpapier** der Körnung 150 und arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.

### Schritt 4:

Tragen Sie **Legno-Öl** oder **Legno-Hartwachsöl** auf und schleifen Sie das Öl mit einem Schleifschwamm (Scotch-Brite grau) ein. Entfernen Sie den Überschuss mit einem Baumwolltuch.

### Schritt 5 (nur bei Verwendung von Legno-Öl):

Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl auf.

**Achtung:** Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet haben, ist kein zweiter Auftrag nötig.

 18.09.2012

## Verwendete Produkte

**Legno Reiniger**

**Legno Öl**

**Legno Hartwachsöl**



**Finishpapier Bogen**

**Kleine Kratzer ausbessern:**

## Schritte



### Schritt 1 - Kratzer abschleifen

Schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften Holzschliff ab. Beginnen Sie dabei mit einem groben **Schleifpapier** der Körnung 150 und arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.



### Schritt 2 - Legno Öl auftragen

Tragen Sie **Legno-Öl** oder **Legno-Hartwachsöl** auf die abgeschliffene Stelle auf und lassen Sie es fünf Minuten lang einwirken.



### Schritt 3 - Öl einschleifen

Schleifen Sie das Öl mit einem Schleifschwamm (Scotch-Brite grau) in das Holz ein.



Entfernen Sie den Überschuss mit einem Baumwolltuch.





#### Schritt 4 (nur bei Verwendung von Legno-Öl):

Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl auf.

**Achtung:** Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet haben, ist kein zweiter Auftrag nötig.

## Bildergalerie



