

Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLERMix Dosiermaschinen

1.) Allgemein

1. Das Gerät soll ständig eingeschaltet bleiben!
2. Halten Sie die Dosieranlage generell sauber!
3. Wenn Ihnen auffällt, dass ein Konzentrat nicht oder neben das Gebinde dosiert, so führen Sie bitte die unten genannten Reinigungs- und Kontrollanweisungen durch. Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

2.) Reinigung

Für die Reinigung der ADLERMix Dosiermaschinen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Täglich:

1. Tauschen der Reinigungsflüssigkeit, säubern der Bürste und des Behälters mindestens 2-mal täglich
2. Kontrolle der Behälterfüllstände, stimmt der Füllstand in der Software mit dem Füllstand im Behälter überein? Die Füllstände müssen immer hoch gehalten werden. Die Behälter sollten möglichst immer am Abend gefüllt werden. → Wartungsmodul

Wöchentlich:

1. Reinigung des Dosiersystems nach längeren Standzeiten z.B. am Montag nach dem Wochenende. Eine kleine Menge Farbkonzentrat wird aus jeder Düse dosiert (leeres Gebinde notwendig). → Button „Alle Säubern“ im Wartungsmodul
2. Reinigung des Spritzschutzbleches von eingetrockneten Konzentratresten.
3. Sichtkontrolle der Düsenöffnungen, eingetrocknete Farbreste aus den Düsenöffnungen entfernen.

3.) Mischen der getönten Gebinde

Nach dem Abtönen muss das Gebinde mindestens 3 Minuten mittels Mixer oder Shaker gemischt werden.

4.) Haltbarkeit abgetönter Ware

Abgetönte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.