

# ARL 800 - Arbeitsrichtlinie für das Arbeiten (inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, PUR Mix und Color4You Dosiermaschinen

## 1.) Allgemein

1. Das Gerät soll ständig eingeschaltet bleiben!
2. Halten Sie die Dosieranlage generell sauber!
3. Pastengebinde bei Befüllung der Dosieranlage vollständig entleeren. Das Produkt trocknet an der Luft rasch.
4. Wenn Ihnen auffällt, dass ein Konzentrat nicht oder neben das Gebinde dosiert, so führen Sie bitte die unten genannten Reinigungs- und Kontrollanweisungen durch. Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an unser Maschinenservice unter der DW463 oder DW467.

## 2.) Reinigung

Für die Reinigung der ADLER Dosiermaschinen empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

### Täglich:

1. Tauschen der Reinigungsflüssigkeit, säubern der Bürste und/oder des Behälters mindestens 1-mal täglich. Befüllung des Behälters mit entsprechender Reinigungs-Lösung.
2. Kontrolle der Behälterfüllstände, stimmt der Füllstand in der Software mit dem Füllstand im Behälter überein? Die Füllstände müssen immer hochgehalten werden. Die Behälter sollten möglichst immer am Abend gefüllt werden. → Wartungsmodul.

### Wöchentlich:

1. Reinigung des Dosiersystems nach längeren Standzeiten, z.B. am Montag nach dem Wochenende. Eine kleine Menge Farbkonzentrat wird aus jeder Düse dosiert (leeres Gebinde notwendig). → Button „Alle Säubern“ im Wartungsmodul.
2. Reinigung des Spritzschutzbleches von eingetrockneten Farbresten.
3. Sichtkontrolle der Düsenöffnung, eingetrocknete Farbreste aus der Düsenöffnung entfernen.

## 3.) Mischen der getönten Gebinde

Nach dem Abtönen muss das Gebinde mindestens 3 Minuten mittels Mixer oder Shaker gemischt werden.

## 4.) Haltbarkeit abgetönter Ware

Abgetönte Produkte bitte innerhalb der vorgeschriebenen Zeit verarbeiten. Bitte die entsprechenden technischen Merkblätter der jeweiligen Produkte beachten.

ADLER Mix: 3 Monate.

PUR Mix: 3 Monate.

Color4You: 3 bis max. 12 Monate (siehe entsprechende technische Merkblätter). Die Maximale Haltbarkeit ist durch das Mindesthaltbarkeitsdatum der Basis limitiert, dieses kann durch Abtönung nicht überschritten werden.

10-23 (ersetzt 06-23)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)