

# Kunststofffenster reinigen – so bleiben beschichtete Fensterrahmen lange schön

Lackierte Kunststofffenster gelten als besonders robust und langlebig. Doch auch sie brauchen regelmäßige Pflege: Sonne, Regen, Schmutz und Abgase setzen den Oberflächen auf Dauer zu. Damit Ihre beschichteten Kunststofffensterrahmen dauerhaft schön bleiben, ist die richtige Reinigung und eine professionelle Pflege entscheidend.

📅 14.08.2025

## Verwendete Produkte



Top-Cleaner



Top-Care



Windoor Care-Set

## Schritte



### Beschichtete Kunststofffenster reinigen – Schritt 1: Gründliche Reinigung

Entfernen Sie zunächst Staub und oberflächlichen Schmutz mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel. Danach kurz trocknen lassen. Für eine tiefenwirksame Reinigung tragen Sie den **ADLER Top-Cleaner** mit dem gelben Tuch gleichmäßig auf die Kunststoffrahmen auf. Kurz einwirken lassen, anschließend mit sauberem, warmem Wasser nachwaschen.



### Beschichtete Kunststofffenster pflegen – Schritt 2: Schutz auftragen

Sind die Fensterrahmen vollständig trocken, folgt die Pflege: Mit dem blauen Tuch **ADLER Top-Care** dünn auftragen und gleichmäßig verteilen. Das Pflegemittel verschließt feine Poren im Beschichtungsfilm und wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend. Damit bleiben Ihre beschichteten Kunststofffenster dauerhaft geschützt und sehen fast aus wie am ersten Tag.

### Tipp: Oberflächenbehandelte Kunststofffenster regelmäßig reinigen

Um Ihre lasierend und deckend beschichtete Fenster langfristig schön zu erhalten, empfiehlt es sich, das **ADLER Windoor Care-Set** ein- bis zweimal im Jahr anzuwenden. Die Reinigungstücher sind wiederverwendbar und können einfach mit Wasser und etwas Seife ausgewaschen werden.

### Vorteile von ADLER Windoor Care:

- Für lasierend und deckend beschichtete Fensterrahmen geeignet
- Verschließt mikrofeine Risse und Poren im Lack- oder Lasurfilm
- Wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend für langanhaltenden

Schutz

- Problemlos überlackierbar

## Bildergalerie



