

Pflegeanleitung für lackierte Hochglanz-Möbeloberflächen

Für die regelmäßige Pflege von lackierten Hochglanz-Möbeloberflächen empfehlen wir vor allem **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**. Neben der Verwendung eines solchen Staubtuches können die Flächen zur Entfernung von Fingerabdrücken und anderen Verunreinigungen wie folgt behandelt werden:

a) Reinigung

Möbeloberflächen nach Bedarf mit einem **mit Wischwasser befeuchteten Lappen reinigen**. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**. Alternativ dazu kann **ADLER CLEAN Möbelreiniger 96490** mittels Sprühflasche oder angefeuchtetem Tuch aufgetragen werden, wobei die Flächen anschließend ebenfalls sofort trocken gewischt werden müssen.

Grundsätzlich nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

b) Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung von Hochglanz-Möbeloberflächen raten wir nach Reinigung der Flächen etwa 1 x pro Jahr oder bei Bedarf zum Auftrag eines **geeigneten Polierwaxes**. Wir empfehlen 3M Polish Rosa Hochleistungswachs, ADLER-Bestellnummer 9697601.

Von uns ebenfalls geprüft, können wir **Super Synthetic Langzeitschutz der Firma MacBRITE®** empfehlen, erhältlich bei der Mac Brite GesmbH, Passauerstr. 65a, D-94060 Pocking oder im österreichischen Servicebüro in A-4783 Wernstein:

Die Polierwaxe werden mit einem weichen Lappen (Microfasertuch) dünn aufgetragen. Nach dem vollständigen Auftrocknen der dünnen Schicht werden die Rückstände mit einem sauberen, weichen Lappen mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen entfernt.